




- Prima para abrir a seleção de menu.
- Selecione o menu *Settings* (Regulações).
- Prima novamente para entrar no menu.
- Selecione a regulação pretendida.

Descrição	Passos
 <p>Temperatura de conforto Aquecimento Define a temperatura pretendida para o funcionamento diurno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prima para confirmar a seleção. ➤ Defina a temperatura pretendida. ➤ Prima para confirmar a introdução. <p>✓ Encontra-se no menu <i>Settings</i> (Regulações).</p>
 <p>Temperatura de redução Aquecimento Define a temperatura pretendida para o funcionamento noturno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prima para confirmar a seleção. ➤ Defina a temperatura pretendida. ➤ Confirme a introdução. <p>✓ Encontra-se no menu <i>Settings</i> (Regulações).</p>
 <p>Temperatura de conforto Arrefecimento Define a temperatura pretendida para o funcionamento diurno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prima para confirmar a seleção. ➤ Defina a temperatura pretendida. ➤ Confirme a introdução. <p>✓ Encontra-se no menu <i>Settings</i> (Regulações).</p>
 <p>Temperatura de redução Arrefecimento Define a temperatura pretendida para o funcionamento noturno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prima para confirmar a seleção. ➤ Defina a temperatura pretendida. ➤ Confirme a introdução. <p>✓ Encontra-se no menu <i>Settings</i> (Regulações).</p>