

ACCIONADOR STC 600 / STC 1000

AFINACÃO DE FINS DE CURSO (ABERTURA E FECHO)

Premir **K1** durante 3 a 4 segundo até aparecer **1**.
Premir novamente **K3** até abrir no ponto que se quer.
Premir **K1** para confirmar.
Premir **K4** para fechar até ao ponto que se quer.
Premir **K1** para confirmar.
Após a confirmação vai fazer automaticamente a manobra de abertura e fecho.

PROGRAMAR FORÇA

Premir **K1** durante 6 a 8 segundo até aparecer **3**.
Premir **K3** ou **K4** para dar força de 1 a 9.
Premir **K1** para confirmar.

ACTIVAR FOTOCÉLULAS

Premir **K4** durante 3 a 4 segundo até aparecer **-**.
Premir **K3** (**H** activa); **K4** (**II** desactiva)
Premir **K1** para confirmar.

FECHO AUTOMÁTICO

Premir **K3** durante 3 a 4 segundo até aparecer **-**.
Premir **K3** ou **K4** (**0** fica sem fecho automático); de **1** a **9** é o tempo 15 em 15 segundos do fecho automático)
Premir **K1** para confirmar.

PROGRAMAÇÃO DE EMISSORES

Premir ao mesmo tempo **K2** e o botão do emissor que queremos programar durante 2 segundo.
Capacidade máxima de 30 emissores.

DESPROGRAMAÇÃO DE EMISSORES

Primir ao mesmo tempo **K2** e o botão do emissor programado durante 10 segundos até desligar o led, e fica limpa a memória do receptor.

