


ESCORREDOR EM INOX

Zona para colocar a louça



Tampo rotativo ou amovível para limpeza

Rasgo para a água cair no lavatório

BANCA

